


NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ A ÚDRŽBU – Plisé

Údržba PLISE

Návod pro péči



Profily a technika Vašeho Plisé jsou bezúdržbové.
V případě potřeby lze Plisé prát.

Praní

1. Plisé stáhněte do paketu.
2. Vyměňte Plisé z držáků.
3. Paket namočte do vany s vlažnou vodou (30° C) a šetrným pracím prostředkem
4. Po 15 minutách Plisé rozviřte a okamžitě nechte vodu vytéct z voštin.
5. Perte stejnými pohyby v roztoku vody a čistícího prostředku.
6. Za profil zvedněte Plisé z vany a ruční sprchou je důkladně z obou stran opláchněte.
Pozor: Látky Plisé vytahujte z vody oběma rukama a to šikmo, aby mohla voda okamžitě vytéct z voštin. Osprchujte také vnitřní voštiny.
7. Plisé opět stáhněte do paketu a důkladně vymačkejte.
8. Za vlhka, v zavřeném stavu Plisé opět zavěste do držáků.
9. V paketu nechte Plisé nejméně 12 hodin schnout.
Během sušení Plisé několikrát otevřete a zavřete.
Nežehlete! Plisování je absolutně trvanlivé